


REFERENCE : AQ/P/033

PROCEDURE D'UTILISATION DU
ROBOT DE CHARGE


INDICE A



V. BOITIER DE CONTROLE PNEUMATIQUE



VI. BOITIER DE COMMANDES ELECTRIQUES MONTEE/DESCENTE



Arrêt d'urgence


Commande de
montée


Commande de
descente

VII. DEPOSE/REPOSE D'UN CHARGEUR AU MUR :




Lever le robot au niveau de la chaîne.








opérer une rotation des pinces du robot avec la commande du boîtier pneumatique.



Saisir le chargeur sur la chaîne et lever le robot.





Accrocher le chargeur au mur après avoir exercé une rotation verticale de l'ensemble.

Répéter l'opération inverse pour décrocher le chargeur du mur.

VIII. PRECAUTIONS D'USAGE



Vérifier que les cordons et tuyau ne s'enroulent pas autour du câble de levage.

Porter toujours des chaussures de sécurité pour la manipulation.