


HI 380-55 (HI 220-55)



- 1) Cable de connexion
- 2) Compteur horaire
- 3) Interrupteur
- 4) Bouton de blocage de la meule gisante
- 5) Entonnoir
- 6) Filtre à air
- 7) Sélecteur de farine
- 8) Sac de récupération de la farine
- 9) Chambre de mouture
- 10) Meule gisante
- 11) Vis du sélecteur de farine
- 12) Vis de débit (rouge)
- 13) Ampèremètre
- 14) Poignée pour réglage de la finesse (noire)
- 15) Minuterie